Инструкция по установке и настройке универсального драйвера Zebra для термо- и термотрансферных принтеров Zebra LP2824 и TLP2824

Москва 2004

<u>Содержание</u>

- 1. Общие положения.
- 2. Установка драйвера и предварительная настройка принтера.
- 3. Настройка принтера «Свойства».
- 4. Настройка принтера «Настройка печати».
- 5. Возможные проблемы и способы их решения.
- 6. Список терминов.

1. Общие положения.

- 1.1 Данная инструкция содержит основную информацию по установке и настройке универсального драйвера **Zebra** для термо- и термотрансферных принтеров **Zebra** LP2824 и **TLP2824** соответственно.
- 1.2 Перед началом установки универсального драйвера Zebra убедитесь в следующем:
- к принтеру подключен блок питания и включен в электросеть;
- принтер подключен к компьютеру посредством соответствующего кабеля: LPT, COM или USB;
- горит индикатор готовности зеленого цвета;
- правильно заправлена красящая лента (для TLP2824);
- правильно заправлен рулон этикеток;
- закрыта верхняя крышка принтера.

<u>ВНИМАНИЕ!!!</u> Не производите подключение/отключение принтера к/от компьютер(у/а) Это может привести к повреждению Вашего принтера и/или компьютера!

2. Установка драйвера и предварительная настройка принтера.

2.1. Найдите на компакт-диске или скачайте с сайта производителя <u>http://www.zebra.com</u> файл **ZUDv5007.zip**. Распакуйте его.

Универсальный драйвер	Zebra			2
вайл ∏равка <u>В</u> ид <u>И</u> збр	анное С <u>е</u> р	вис <u>С</u> правка		<u>Ar</u>
🕽 Назад 🔹 🕥 -	Поиск	😥 Папки 🛄 🕂		
ipec: 🙆 and Settings\yakun	in\My Docume	nts\Гексагон\Техническая документация\Г] ринтеры\Zebra\Универсальны	й драйвер Zebra 💌 🛃 Переход
Задачи для файлов и па Переименовать файл Переместить файл Копировать файл Копировать файл в и Отправить этот файл и электронной почте Хдалить файл	тюк ネ вебе 10	Image: Constraint of the second sec		
Другие места	*			
🗁 Zebra 🔚 Мой документы 99 Мой компьютер 99 Сетевое окружение				
Deserver	×			
та создания: 28.05.2004 13:3	5 Размер: 2,4	17 МБ	2,47 M5	My Computer
	To un folder Unzip	Self-Extractor - ZUDv5007.exe zip all files in ZUDv5007.exe to the spi press the Unzip button. to folder: <u>JD5007</u> <u>B</u> row	ecified Unzip Run WinZip se <u>C</u> lose	
	<u>0</u> 되 W 되 2.	verwrite files without prompting 'hen <u>d</u> one unzipping open: Setup.exe	<u>About</u>	

2.2. У Вас появится диалоговое окно.



2.3. Выберите язык программирования **EPL** в левом окне и из списка в правом окне - модель Вашего принтера.

Manufacturers:	Printers:	
ZEBRA CPCL	Zebra LP2443	
ZEBRA ZPL	Zebra LP2742	
	Zebra LP2824	
	Zebra LP2844	
	Zebra TLP2722	
	Zebra TLP2824 Zebra TLP2742	
	Zebra TLP3742	
	Zebra 2746	

2.4. Выберите порт, к которому подключен Ваш принтер, например, LPT1.

				-
СОМЗ:				
COM4:				
Desktop*.pdf				
FILE:				
TLPT2:				
LPT3:				-
hour on	0 2 XVA B	3		النت
			Port Catt	indo I

-

2.5. Далее, появится диалоговое окно предварительной настройки конфигурации.



2.6. Вам нужно выбрать единицы измерения (миллиметры) и размеры этикетки. Для этого кликните на кнопку Customize.

This page will help you o also define new labels of	onfigure the printer's su redit the existing ones.	pported labels and	l orientation, \	'ou can
Label Size:	2.00" x 4.00" - (5.08a	:m x 10.16cm) 💌]Qust	omize
Orientation:	Portrait	*]	
Unit of Measurement:	Centimeters]	

2.7. Выбираете настройки пользователя (User Defined).



2.8. Задаете размеры этикетки (например, 43х25).



2.9. Выберите действие принтера, которое он будет осуществлять после печати каждой этикетки (**Cut Label** – нож, **None** – не выполнять никаких действий).

ВНИМАНИЕ!!! Данная функция работает, если на Вашем принтере установлен нож.

Allows you to configure the action p	erformed by the printer a	after printing each	label
	an a		
Select the action you want to see p	erformed.		
None			
None Cut label			
Con Labor			

2.10. Выберите тип печати (Direct Thermal – прямая термопечать – для LP2824, Thermal Transfer – термотрансферная печать – для TLP2824).

Select the Media Ty	pe that you hav	e installed.		

2.11. Выберите тип датчика, по которому Ваш принтер будет находить начало/конец этикетки (Use Label Gaps – по промежутку между этикетками, Use Label Marks – по черной метке, Continuous - непрерывный носитель).

<u>ВНИМАНИЕ!!!</u> Если Вы используете для печати непрерывный носитель, например, текстильную ленту, то Вам необходимо выбрать тип датчика **Continuous**.

Select the Label or Tag Type	that is loaded i	n your printer.	
Use Label Gaps	Options		
Use Label Marks			

2.12. При выборе датчика на разрыв (Use Label Gaps) Вы также можете указать точное расстояние между этикетками, кликнув на кнопку Options.

Jeleorane	Media Tracking:,t	Jse Label Gap	s	? ×	
Use I			04	5 mm	
	Uffset:20		onset. Im		
			ОК	Cancel	
			1	Help	

2.13. Это окно свидетельствует об успешном завершении установки и предварительной настройки Вашего принтера.

Printer Driver Setup Wizard		×
511EE	Completing the Printer Setup Wizard	
® Zebra	You have succesfully completed the Printer Setup Wizard.	
	Print Test Page	
	Click Finish to complete setup process!	
2	K Back Finish Canoe	

2.14. Вы можете распечатать тестовую страницу, кликнув на кнопку **Print Test Page**, затем кликните на кнопку **Finish**.

Установка и предварительная настройка завершена. Перезагрузите Ваш компьютер.

3. Настройка принтера – «Свойства».

3.1. Откройте окно настройки принтеров.





3.3. Нажмите правую кнопку мыши. В появившемся меню выберите пункт Свойства



3.4. В появившемся окне выберите вкладку Printer.

айл Правка Вид	Избраннов Сервис Справка	
) Назад 🔸 🔘 🔸	Себга LP2844 Свойства	? >
арес: М Принтеры Задачи печати Установка при Просмотр очер Настройка пар Приостановка Совместный дс принтеру Переименована принтера Удаление этог Установка сво	Общие Доступ Порты Дополнительно Безопасность Printer About 2ebra LP2844 4 Printer Fonts Options Bar Code Options Employed Device Options Market Advanced	
Аругие места Панель управл Сканеры и кам Мои документь Мои рисунки Мой компьюте	Help	

3.5.1. Выбрав пункт Printer Font Options, Вы можете осуществить настройку встроенных шрифтов Eltron. Eltron Font 1, Eltron Font 2 и т.д. – список встроенных шрифтов; Horizontal Magnification – размер по горизонтали; Rotation – поворот направления текста.

	-O THE RESIDENCE FOR THE PARTY OF THE PARTY		<u>? × _</u>
еры Общие Дос Sebra LP2 inter Text Fonts Eltron Font 1 Eltron Font 2 Eltron Font 3 Eltron Font 4 Eltron Font 5	туп Порты Допо. 2844 Д	ннительно Безопасность Font Properties: Eltron Font 1 Internal Font: Horizontal Magnification: Font Information	Printer About ? ? 1 Rotation: 1 0 Degrees F Reversed 1.3mm
New Internal Foot	Download Foot	Delete Font	Cancel DK
Houndarion	<u>p</u> orninodd i orit		
	Ubuue Joc Cebra LP inter Text Fonts Eltron Font 1 Eltron Font 3 Eltron Font 4 Eltron Font 5 View Internal Font	UGuule Jocryn Hopfel Jono Course LP2844	Uduue Jocran Hopfslight Jononiumenters Besonachorter Sebra LP2844 Inter Text Fonts Eltron Font 1 Eltron Font 2 Eltron Font 3 Eltron Font 4 Eltron Font 5 Font Properties: Eltron Font 1 Internal Font: Horizontal Magnification: Width: Height : New Internal Font Deveload Font

3.5.2. Выбрав пункт **Bar Code Options**, Вы можете настроить параметры штрихового кода. Symbology – название штрих-кода, Orientation – поворот, Narrow Bar Width – ширина единичной полосы (плотность штрих-кода), Wide Bar Width – ширина штрих-кода целиком, Human Readable – отображение значения штрих-кода. Вы можете выбрать любой штрих-код и настроить необходимые параметры.

азад - 🕤 - 📩	bra 1.192844 Cer	ана страната страната се
Printer Bar Codes		erre I. Derseument und Economicer Printer Läheut I.
Code 128 Code 128 UCC (SSCC) Code 39 Std and Exter Code 39 Std and Exter Code 39 Std and Exter EAN-8 EAN-8 EAN-8 EAN-13 EAN-13 addon 5 EAN-13 EAN-13 addon 5 German Post Code Interleaved 2 of 5 Interleaved 2 of 5 Interleave	MOD 10 CD & CD) 10 CS	ICodabar Image: Symbology: Codabar Orientation: Odegrees Narrow Bar Width: 1 Wide Bar Width: 2 Human Readable: Yes Image: Sample Data B0.0.0.K.1.2.100.B,"Sample Data":
New	Delete	Restore defaults Cancel QK
TEL		

3.5.3.1.Далее, в пункте Device Options есть два подпункта: Speed Settings (настройка скорости) и Head Settings (настройка температуры печати).

В подпункте Speed Settings Вы можете настроить скорость печати Вашего принтера. **Примечание:** Для печати на текстильной ленте рекомендуемая скорость печати 2,5 дюйм/сек.

	😞 Zebra LP2844 Свойства	?)>
рес: М Принтеры Задачи печати Установка при Просмотр очер Настройка пар Приостановка Совместный до	Общие Доступ Порты Дополнительно Безопасность Printer About Zebra LP2844 Printer Fonts Options Bar Code Options Device Options Print Speed Print Speed Print Speed Page Head Settings	
принтеру Переименовані принтера Удаление этог Установка сво Другие места	Advanced 2.0 IPS (50 mm/s) 2.5 IPS (63 mm/s) 4.0 IPS (100 mm/s)	
 Панель управл Сканеры и кам Мои документь 		
 Панель управл Сканеры и кам Мои документь Мои рисунки Мой компьюте 	Help	

3.5.3.2. В подпункте **Head Settings** можете настроить температуру печати. Температура отображается в условных единицах и подбирается экспериментально для достижения оптимального качества печати.

<u>ВНИМАНИЕ!!!</u> Не устанавливайте максимальную температуру, это может привести к преждевременному выходу из строя печатающей головки!

айл <u>П</u> равка <u>Вид</u>	Избранное Сервис Справка	
Назад - О - рес <u>с</u> С Принтеры Задачи печати О Установка при Просмотр очер Настройка пар	Zebra LP2844 Свойства Общие Доступ Порты Дополнительно Безопасность Printer About Zebra LP2844 Дополнительно Безопасность Printer About Zebra LP2844 Bar Code Options Device Options Device Options Device Options Device Options Device Options	<u>?</u> ×
 Приостановка Совместный дс принтеру Переименован принтера Удаление этог Установка сво 	Head Settings Print Darkness: Advanced Head Settings 10 10	
 Панель управл Сканеры и кай Мои документе Мои документе Мои рисунки Мой компьюте 	Help	
Полообно		

В пункте Advanced (дополнительно) есть два подпункта: Tools (инструменты) и Error Controls (контроль ошибок). Выбрав подпункт Tools, Вы, кликнув на соответствующую кнопку, можете: распечатать конфигурацию принтера (Print Configuration), распечатать перечень загруженных ранее графических объектов (Print Graphics List), распечатать перечень загруженных ранее форм (Print Forms List), распечатать перечень загруженных ранее в строке под надписью Direct Command for Printer (прямая команда принтеру) и кликнув на кнопку Send (отправить).

) Назад 🕝 🕤		21 4
рес: 强 Принтеры Задачи печати Установка при Проснотр очер Настройка пар Приостановка Совчестный ас	Общие Доступ Порты Дополнительно Безопасность Printer About Zebra LP2844 Эpinter Fonts Options Эpinter Fonts Options Эpinter Fonts Options Эpinter Fonts Options B Tools ? X Direct Command for Printer Direct Command for Printer	
принтеру Переименовані принтера Удаление этог Установка сво	Configuration	
Другие места Панель управл Сканеры и кам Мои документе	Print Graphics List Print Soft Fonts List Print Eorns List	
Мои рисунки Мой компьюте		
Подробно		22/41/45

3.5.4.2. В подпункте Error Controls Вы можете включить/выключить контроль ошибок (Enable – включен, Disable – выключен). При включенном контроле ошибок сообщения об ошибках будут выдаваться на монитор Вашего компьютера.

рес: 🦦 Принтеры Задачи печати 🥶 Установка при 💓 Просмотр очер 💽 Настройка пар	Общие Д Zebra I Ag Prin Bar	оступ Порты .P2844 ter Fonts Option:	Дополнительно	Безопасност	5 Printer	About	
 Приостановка Совместный дс принтери Совместный дс принтера Удаление этог Установка сво Другие места Сканеры и кам Сканеры и кам Мои документь Мои документь Мой компьюте	Help	Code Options vice Options Speed Settings Print Speed: Print Darkne vanced Tools Error control:		mm/s) >			

3.6. На остальных вкладках Вы можете производить настройки так же, как и с обычным принтером: Доступ, Безопасность, Порты и т.д.

Чтобы изменения вступили в силу, подтвердите эти изменения, кликнув на кнопку Применить.

4. Настройка принтера – «Настройка печати».

4.1. Чтобы настроить дополнительные параметры, выберите Ваш принтер **Zebra** из списка и нажмите правую кнопку мыши.

Назви - СО - СО О Поисе	к 🔁 Папки	[]]]+
😋 🚱 Принтеры и факсы		
	🛁 Adobe PDF	
Вадачи печати 🛛 🕆	Canon LBP-	-810 на Lopatchenko
VCT SUOPY & PDUUTODS	hp LaserJe	t 1300 PCL 6 на SERGEEVA
	Microsoft C	office Document Image Writer
Просмотр очереди печати	Zebra LP2	
🚽 Настройка параметров печати	🕲 Zebra LP28	<u>О</u> ткрыть
💕 Приостановка печати		Использовать по умолчанию
Совместный доступ к принтеру		Нустройка печати
Переименование этого принтера		Приостановить печать
Удаление этого принтера		О <u>бщий доступ</u>
У Установка свойств принтера		Отложенная печать
B sciencie concrempiniops		Создать ярлык
	19	<u>У</u> далить
цругие места 🛛 🕆		Переименовать
🦻 Панель управления		Свойства
Панель управления		Свойства

4.2. У Вас появится следующее окно. Здесь имеются следующие пункты (и подпункты): **Paper/Output** – настройка параметров этикетки и вывода на печать (подпункты: **Paper Layout** – ориентация этикетки, **Paper Size** – размер этикетки, **Copies** – число копий, **Rotate 180** – поворот на 180), **Media Settings** – характеристики этикетки и способ печати (подпункты: **Media Type** – способ печати, **Media Tracking** – тип датчика, **Reverse Sensor** – «обратить датчик»), **Document Options** – характеристики документа (подпункты: **Dispense Mode** – управление ножом, **Tap To Print** – остановка печати, **Smart Download** – «интеллектуальная загрузка»), **User Commands** – команды пользователя.

<u>Замечание</u>: пункт User Commands требует навыков программирования на языке EPL и в данной инструкции не рассматривается.



4.3.1. В пункте **Paper/Output** Вы можете осуществить настройки параметров этикетки и вывода на печать. Выбрав подпункт **Paper Layout**, Вы можете настроить ориентацию этикетки: **Portrait** – книжная, **Landscape** – альбомная.

Document Options	
 Zebra LP2824 Paper/Output Paper Layout: Portrait Paper Size: Use Landscape Copies: 1 Rotate 180: Off Media Settings Mocument Options User Commands 	
Withard Configuration Assistant	

4.3.2. Выбрав подпункт **Paper Size** (размеры этикетки), Вы можете изменить размеры этикетки и систему единиц. Для этого кликните на кнопку **Customize**.

Document Options			
 ✓ Zebra LP2824 ☑ Paper/Outpu ☑ Paper La ☑ Paper Siz ☑ P	t vout: <u>Portrait</u> e: <mark>User Defined:</mark> 30: <u>Off</u> 15 otions nds		Customiz
Wizard Configu	ration Assistant	11-	1

4.3.3. У Вас появится такое же окно, как и в предварительной настройке. Сделав необходимые настройки, подтвердите изменения, кликнув на кнопку **ОК**.

aper Size Setup				?
User Defined 1.00" × 1.00" - (2.54cm 1.00" × 3.00" - (2.54cm 1.12" × 1.25" - (2.86cm 1.12" × 1.25" - (3.05cm 1.20" × 0.85" - (3.05cm 1.25" × 1.00" - (3.18cm 1.25" × 2.25" - (3.18cm 1.50" × 1.00" - (3.81cm 2.00" × 1.50" - (5.08cm 2.00" × 2.00" - (5.08cm	x 2.54cm) x 7.62cm) x 3.18cm) x 2.54cm) x 2.54cm) x 5.71cm) x 5.74cm) x 3.81cm) x 5.08cm) x 10.16cm)	Paper Properties:	Unit of M. Millimete Width 25 Height 10 Maximum F Width 55 Height 27 Dmm	easurement rs aper Sizes: 4 mm 10 mm Paper Sizes: 18 mm 9.0 mm 4 argins: 0 mm
-		User Defined (55.0 m	m x 30.0 mm)	
New	Delete	Help	Cancel	RK

4.3.4. В подпункте Copies Вы можете задать количество копий, выводимых на печать.

Designed Louis			
Cocument Options Cocument Options Cocument Paper/Output Paper Layout: Portrait Paper Size: User Defined Copies: Copies: PRotate 180: Off Media Settings Document Options Cocument Options Cocument Options Cocument Options Cocument Settings Coc			
Wizard Configuration Assistant			
	OK	1	11

4.3.5. В подпункте Rotate 180 Вы можете развернуть печатаемую этикетку на 180.

? ×

4.4.1. В пункте Media Settings Вы, выбрав подпункт Media Type, можете изменить способ печати: Direct Thermal – прямая термопечать (для LP2824) и Thermal Transfer – термотрансферная печать (для TLP2824).

Zebra LP2824 Настройка печати	<u>? ×</u>
Document Options	
 Zebra LP2824 Paper/Output Media Settings Media Type: Orce: A settings Media Tracking: Use Babel Gaps Reverse Sensor: Off Reverse Sensor: Off Document Options User Commands 	
Wizard Configuration Assistant	

4.4.2. В подпункте Media Tracking Вы можете изменить тип датчика: Continuous – непрерывный носитель, Use Label Marks – датчик черной метки и Use Label Gaps – датчик на промежуток между этикетками.

<u>ВНИМАНИЕ!!!</u> Если Вы используете для печати непрерывный носитель, например, текстильную ленту, то Вам необходимо выбрать тип датчика **Continuous**.

Document Options Zebra LP2824 Hegia Paper/Output Media Settings Media Tracking: Media Tracking: Media Tracking: Media Tracking: Media Tracking: Use Label Gaps Document Options Use Use Label Marks User Use	
 Zebra LP2824 Paper/Output Media Settings Media Type: <u>Direct</u> Media Tracking: Use Label Gaps Reverse Sensor: Continuous Reverse Sensor: Continuous Use Label Marks User Commands 	
Wizard Configuration Assistant	

4.4.3. При выборе датчика на разрыв (Use Label Gaps) Вы также можете указать точное расстояние между этикетками, кликнув на кнопку Options.

LP2824 sper/Output	
aper/Output	
edia Settings	
Media Type: Direc	<u>ct</u>
🛿 Media Tracking: 🗍	Use Label Gaps 👻 Options
Media Tracking;,	Use Label Gaps 💦 🕺
1===1	1
Offset:20	Offset:
	OK Cancel
	Help
	hop
ard Configuration As	sistant
NAMES OF A DECKET OF A	
	Media Type: <u>Dire</u> Media Tracking: Media Tracking; I I Offset:20

4.4.4. **Reverse Sensor** – «обратить датчик» - специфичная функция и в данной инструкции не рассматривается.

Zebra LP2824 Настройка печати	<u>? ×</u>
Document Options	
ý Zebra LP2824 ⊞ ∰y Paper/Output ⊟ ∰y Media Settings - ∰2 Media Tvpe: Direct	
Media Tracking: < Use Label Gaps > Heverse Sensor: Off	
E Sur Commands	
Wizard Configuration Assistant	

4.5.1. В пункте **Document Options** Вы, выбрав подпункт **Dispense Mode**, можете включить /выключить нож: **None** – выключен, **Cut Label** – включен.

ВНИМАНИЕ!!! Данная функция работает, если на Вашем принтере установлен нож.

Document Options	
🏈 Zebra LP2824	
🕀 😼 Paper/Output	
🕀 🎇 Media Settings	
😑 👬 Document Options	
🧏 Dispense Mode: None 🛒	
Tap To Print: Dis None	
SmartDownload: Cut Label	
🕀 🥵 User Commands	
Wizard Continuation Assistant	
Wizard Configuration Assistant	

4.5.2. Выбрав подпункт **Тар To Print**, Вы можете включить функцию останова печати. Данная функция используется в режиме отделения этикеток от основы: после печати каждой этикетки принтер будет останавливаться, ожидая нажатия на клавишу **Feed**.

Zebra LP2824 Настройка печати	<u>? ×</u>
Document Options	
 Zebra LP2824 Paper/Output Media Settings Modia Settings Document Options Dispense Mode: < None > Tap To Print: Disable SmartDownlos SmartDownlos User Commands 	
Wizard Configuration Assistant	

4.5.3. В подпункте **Smart Download** Вы можете включить функцию «интеллектуальной загрузки». В зависимости от дизайна этикетки, включение функции «интеллектуальной загрузки» может увеличить производительность печати (уменьшает время передачи данных в порт принтера).

Document Diotions	
Zebra LP2824 Paper/Output Media Settings Document Options Dispense Mode: < None > Dispense Mode: < None > Tap To Print: < Disable > SmartDownload: Off On	

4.6. Работа с подпунктом User Commands требует навыков программирования на языке EPL и в данной инструкции не рассматривается.

4.7. Вы можете перейти к предварительной настройке конфигурации (рассматривалась выше), кликнув на кнопку Wizard Configuration Assistant.

Zebra LP2824 Настройка печати	? ×
Document Options	
🏈 Zebra LP2824	
🕀 😼 Paper/Output	
🕀 🎇 Media Settings	
Document Options	
🗄 🐼 User Commands	
	8
Wizard Lonfiguration Assistant	
	ОК Отмена Применить

4.8. Чтобы изменения вступили в силу, подтвердите эти изменения, кликнув на кнопку **Применить**.

5. Возможные проблемы и способы их решения.

Проблема	Дополнительные признаки	Возможная причина	Способ решения
Печать плохого качества	Горит индикатор зеленого цвета, принтер протягивает этикетки.	Загрязнилась печатающая головка	Прочистите печатающую головку при помощи специального чистящего карандаша
Печать плохого качества	Горит индикатор зеленого цвета, принтер протягивает этикетки.	Установлена низкая температура печатающей головки	Настройте температуру печатающей головки (пункт 3.5.3.2.)
Принтер не печатает	Не загорается индикатор	К принтеру не подключен блок питания и/или блок питания не включен в электросеть и/или не включен выключатель питания принтера	Подключите блок питания к принтеру, включите его в электросеть и включите выключатель принтера. При этом должен загореться индикатор зеленого цвета
Принтер не печатает	Горит индикатор красного цвета	Неправильно заправлен рулон этикеток, этикетки отсутствуют.	Заправьте согласно рисунку на внутренней стороне крышки рулон этикеток, закройте крышку и нажмите клавишу Feed
Принтер не печатает	Горит индикатор красного цвета	Неправильно заправлена красящая лента (для TLP2824)	Заправьте согласно рисунку на внутренней стороне крышки красящую ленту, закройте крышку и нажмите клавишу Feed
Принтер не печатает	Горит индикатор красного цвета	Принтер не откалиброван	Произведите калибровку принтера: 1) Выключите принтер. 2)Удерживая нажатой клавишу Feed, включите принтер и удерживайте клавишу Feed до тех пор, пока индикатор не начнет мигать. 3) Отпустите клавишу. Принтер начнет протягивать этикетки. 4) После того, как принтер распечатает настройки, нажмите однократно на клавишу Feed
Принтер не печатает	Горит индикатор красного цвета	Открыта крышка принтера	Закройте крышку принтера
Принтер не печатает	Горит индикатор красного цвета	Засорен датчик этикеток	Откройте крышку принтера. На нижней части рядом с резиновым валом Вы увидите щель, в ней находится датчик. Убедитесь, что там нет посторонних предметов (пыли, налипших этикеток и т.п.) При необходимости аккуратно очистите датчик сдуванием, либо при помощи пинцета.

Проблема	Дополнительные признаки	Возможная причина	Способ решения
Принтер не	Горит индикатор	Принтер не подключен к	При выключенном принтере подключите принтер соответствующим
Принтер не печатает	зеленого цвета Горит индикатор зеленого цвета, принтер протягивает этикетки, но не печатает.	компьютеру Неправильно заправлены этикетки	каоелем к компьютеру Заправьте согласно рисунку на внутренней стороне крышки рулон этикеток, закройте крышку и нажмите клавишу Feed
Принтер не печатает	Горит индикатор зеленого цвета, принтер протягивает этикетки, но не печатает.	Неправильно заправлена красящая лента (для TLP2824)	Заправьте согласно рисунку на внутренней стороне крышки красящую ленту, закройте крышку и нажмите клавишу Feed
Принтер не печатает	Горит индикатор зеленого цвета	Открыта крышка принтера	Закройте крышку принтера
Принтер не печатает	Горит индикатор зеленого цвета, принтер протягивает этикетки, но не печатает.	Не установлена/неправильно установлена красящая лента (для TLP2824)	Заправьте согласно рисунку на внутренней стороне крышки красящую ленту, закройте крышку и нажмите клавишу Feed
Принтер не печатает	Горит индикатор зеленого цвета, принтер протягивает этикетки, но не печатает.	Загрязнилась печатающая головка	Прочистите печатающую головку при помощи специального чистящего карандаша
Принтер печатает одну этикетку и останавливается	Горит индикатор зеленого цвета	включена функция Тар To Print (пункт 4.5.2.)	Если нет необходимости использовать данную функцию, отключите ее (пункт 4.5.2.)
Принтер не печатает	Принтер протягивает этикетки, затем загорается индикатор красного цвета	Неправильно выбран датчик	Выберите датчик, соответствующий используемому материалу (пункты 4.4.2 и 4.4.3.)

Если принтер по-прежнему не печатает или работает некорректно, обращайтесь в сервисный центр.

6. Список терминов.

Термин	Пояснение	Примечание
Advanced	Дополнительно	
Bar Code Options	Настройки штрих-кода	
СОМ	СОМ-порт, последовательный	
Continuous	Непрерывный носитель (текстильная лента)	
Copies	Число копий	
Customize	Выборочная настройка	
Cut Label	Режим ножа	
Device Options	Настройки устройства (принтера)	
Direct Command for Printer	Прямая команда принтеру	
Direct Thermol		Используется термобумага, печать без
Direct mermai	Прямая термическая печать	красящей ленты
Disable Dispanse Mede		
Dispense Mode		
Eltron Font	Пции документа	
Enable	Виличено	
EFL Error Controls	Изык программирования ЕГС	
End		
Head Settings	Настройки печатающей годовки	
Horizontal Magnification	Размер по горизонтали	
Human Readable	Возможность прочтения человеком	
I P2824	Молепь принтера для термолечати	
I PT	I РТ-порт параплельный	
Media Settings	Характеристики этикетки	
Media Type	Способ печати	
Nameur Dan Width	Ширина единичной полосы штрих-кода	
	(плотность штрих-кода)	
None		
Orientation	Опции (настроики, характеристики)	
Paper Lavout		
Paper Size		
Print Configuration		
Print Forms List		
Print Graphics List	Печать загруженной ранее графики	
Print Soft List	Печать загруженных ранее шрифтов	
Print Test Page	Печать тестовой этикетки	
Printer Font Options	Характеристики встроенных шрифтов	
	"Обратить датчик" (в данной инструкции	
Reverse Sensor	не описывается)	
Rotate 180	Поворот на 180 градусов	
Rotation	Поворот (направления текста)	
Send	Отправить (команду принтеру)	
Smart Download	"Интеллектуальная загрузка"	
Speed Settings	Настройка скорости	
Symbology	Обозначение, название	
Tap To Print	Режим останова печати	
Thermal Transfer		Для печати используется
		приолщил лепта
TI P2824	печати	
Tools	Инструменты	
USB	USB-nopt	
Термин	Пояснение	Примечание

Use Label Gaps	Датчик на разрыв (по промежутку между этикетками)	
Use Label Marks	Датчик черной метки	
	Команды пользователя (в данной	
User Commands	инструкции не описывается)	
User Defined	Настройки пользователя	
Wide Bar Width	Ширина штрих-кода целиком	
ZUDv5007.zip	Установочный файл-архив драйвера	